

Filterreinigung

1. Poolwasser auffüllen
2. Pumpe **AUS**
3. 6-Wegeventil auf Position **Rückspülen**
4. Pumpe **5 Min. AN**
5. Pumpe **AUS**
6. 6-Wegeventil auf Position **Nachspülen**
7. Pumpe **20 Sek. AN**
8. Pumpe **AUS**
9. 6-Wegeventil auf Position **Geschlossen**
10. Pumpe öffnen (Dichtring drehen/Deckel öffnen)
11. Pumpenkorb entleeren/reinigen
12. Pumpe schließen.
13. 6-Wegeventil auf Position **Filtern**
14. Wasser im Becken nachfüllen (min 70% des Skimmers bedeckt)
15. Pumpe **AN** (Normalbetrieb)

Absaugen des Becken-Bodens (nach Bedarf, manuell)

1. Schwimmschlauch komplett mit Wasser füllen (z.B. Einlaufdüse)
2. Absaugplatte auf den Skimmer setzen und warten bis angesaugt ist.
3. Langsam den Bodensauger über den Boden nach vorne bewegen - nicht hin und her.
4. Auf keinen Fall Steine einsaugen, diese vorher z.B. mit dem Kescher aufnehmen.
5. Nach dem Bodensaugen nach obigem Muster „Rückspülen“

Saugt die Pumpe nicht gleich wieder an, so muss diese entlüftet werden. Dazu öffnet man den Pumpendeckel und füllt die Pumpe mit Wasser bis oben hin.



Bei grünem Wasser NIEMALS Rückspülen!



Informationen zum Vorgehen bei grünem Wasser entnehmen Sie bitte unserer Anleitung:

„Erste Hilfe für Sandfilteranlagen bei grünem Wasser“